

POČIVALNIK MIAMI Z VIBRACIJO

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Funkcije



Način delovanja vibracije

FUNKCIJE ARTIKLA

- 8 vibracijskih motorjev
- 9 načinov vibracije
- 3 stopnje intenzivnosti
- 15/30 minutna izbira trajanja vibracije
- možnost izbire vibracije med štirimi predeli

NAVODILA ZA UPORABO

- 1、 Vstavite vtičnik adapterja v priključek, ki je na spodnjem hrbtnem delu masažnega stola in priključite adapter v stensko vtičnico (slika A).



- 2、 Pritisnite na tipko "ON/OFF" 1x, led lučka gori, če je priključeno električno napajanje.
- 3、 Na voljo so 4 različna področja vibracije. Za izbiro pritisnite tipko POSITION, z njo izbirate naslednja področja: "hrbet - rame - stegna - noge."
- 4、 Način vibracije izberete s pritiskom na gumb FUNCTION. Za spremembo načina vibracije pritisnite to tipko, dokler se ne prižge lučka na željenem področju vibracije.
- 5、 Intenzivnost vibracije izberete s pritiskom tipke INTENSITY. Lučka LED bo svetila na poziciji od 1 do 3, na tisti stopnji, katero ste izbrali.
OPOZORILO: Če začutite nelagodje ali bolečino, nemudoma izklopite vibracijo.
- 6、 Najkrajša nastavev vibracije je 15 min. Če želite prilagoditi čas vibracije, pritisnite gumb TIMER, izbirate lahko med "15-30" minutnim vibracijskim intervalom.
- 7、 Časovni interval vibracije ne sme biti daljši od 30 min neprestane uporabe.

OKOLJEVARSTVENA NAVODILA



Artikel, ki ni več uporaben, ne sodi med navadne odpadke, ampak ga posredujte v reciklažo. Vsi elementi tega artikla vključno z embalažo naj se ustrezno reciklirajo na ustreznih centrih za ravnanje z odpadki.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ob uporabi električne naprave, vedno upoštevajte sledeča navodila:

- 1、 Proizvod mora biti priključen na 12V električno napetost. Prepričajte se, da je vtičnica primerne napetosti za adapter.
- 2、 Po končani uporabi ali ob čiščenju, počivalnik vedno izklopite iz električne napetosti.
- 3、 Ne uporabljajte, če pride v stik z vodo. Takoj izklopite.
- 4、 Počivalnika nikoli ne pustite vključenega brez nadzora. Kadar ni v uporabi, ga ugasnite, prav tako ga ugasnite kadar dodajate ali odstranjujete njegove elemente.
- 5、 Ni primeren za zunanjo uporabo.
- 6、 Počivalnika ne prenašajte s priloženim kablom kot ročaj.
- 7、 Kabel ne izpostavljajte vročini.
- 8、 Kadar napravo uporabljajo otroci, invalidi ali prizadete osebe, jih nikoli ne puščajte brez nadzora.
- 9、 Počivalnik ni igrača. Otroci je sami ne smejo uporabljati in se z njo igrati.
- 10、 Napravo ne uporabljajte pod električno napetostjo, če ste v bližini razpršili spray ali dodajali kisik.
- 11、 Prepovedana je uporaba v bližini oči in drugih občutljivih predelov.
- 12、 Za izključitev pritisnite tipko "ON/OFF", prepričajte se, da so vse funkcije zaustavljene, nato iztaknite vtikač iz vtičnice.
- 13、 To naprava je namenjena izključno uporabi, kot je opisana v teh navodilih. Uporaba drugih, neoriginalnih dodatkov je prepovedana.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Če imate kakršnekoli pomisleke v zvezi z vašim zdravjem, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom
- Osebe s srčnim vzpodbujevalnikom naj naprave ne uporabljajo.
- Če po daljši uporabi začutite bolečine v mišicah ali sklepih, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Stalne bolečine so lahko znak resnih bolezni.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

SKLADIŠČENJE:

Artikel zapakirajte v škatlo na varen, suh, hladen prostor. Zaščitite pred ostrimi robovi in drugimi artikli, ki bi lahko prerezali ali poškodovali zunanost. Nikoli ne ovijajte kabla okoli

počivalnika. Počivalnika ne obešajte za kabel.

ČIŠČENJE:

- Prepričajte se, da je proizvod izključen iz električnega omrežja in ohlajen, preden začnete s čiščenjem.
- Nikoli ne čistite s tekočino. Površino čistite z vlažno krpo, z blagimi čistilnimi sredstvi. Nazadnje obrišite s čisto, suho krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač, bencina, kerozina, stekla, puliture za pohištvo, razredčil ali prevroče vode.